



INFO

Koelkast / vrieskast

1. Druk op de knop  om de koel / vrieskast aan te zetten.
2. De koelkasttemperatuur wordt op het display getoond als de koelkast in werking treedt.
3. Houdt de P-knop ingedrukt en stel tegelijk met de plus of min de gewenste temperatuur in.
4. Op kasten die op temperatuur zijn, of wanneer de kast is uitgezet voor een korte periode, en de verdampertemperatuur is nog steeds lager dan 0 graden Celsius, dan zal er een ontdooi-cyclus geactiveerd worden.
5. Na een bepaald aantal draaiuren verschijnt de melding FILTER. Deze melding is bedoeld om periodiek het compressor filter te reinigen en de melding kunt u (na reiniging van het filter) resetten door 3x te drukken op de power-off knop en vervolgens 3x op de P-knop.



- Zorg dat de ventilatieopeningen van het bedieningspaneel niet verstopt raken.
- Plaats nooit zoveel producten op de schappen dat de luchtcirculatie niet meer goed fungeert. Zorg dat er ruimte is tussen de producten zodat de lucht kan circuleren.
- Vochtige levensmiddelen en producten met een sterke geur (bijv. vis of azijnhoudende levensmiddelen) moeten in dichte bakjes met deksel worden geplaatst of worden bedekt met plasticfolie. Anders bestaat er kans op uitdroging van etenswaar of het afgeven van sterke geuren op andere etenswaar.
- Zure en basische etenswaar moet worden bedekt, omdat deze tot een snellere corrosie van de verdampers en andere metalen onderdelen kan leiden.



- Voordat wordt begonnen met schoonmaken dient altijd de stekker uit te worden genomen.
- u mag niet rechtstreeks met een waterstraal of hogedrukspuit op de koelkast spuiten, en het is niet toegestaan om stoomreiniging te gebruiken voor het product, omdat hierdoor kortsluiting, beschadigingen e.d. van de elektrische onderdelen kan ontstaan.
- De koelkast is niet bestand tegen agressieve schoonmaakmiddelen, chloor of chloorverbindingen, of alkalische vloeistoffen, omdat deze kunnen leiden tot aantasting van de roestvrije oppervlakken en het interne koelsysteem.
- De compressorruimte, en met name de condensator, vrij van stof en vuil houden. Dit doet u het beste met een stofzuiger en een stijve borstel. De filters van de condensator en in het frontpaneel zijn te demonteren en te reinigen in de vaatwasmachine bij max. 50°C. Noteer een evt. reiniging van de condensator in het reinigingsschema.
- De buitenkant van de koelkast kan met spray voor roestvrij staal onderhouden worden.
- Op gepaste tijden dient de koelkast van binnen en buiten schoongemaakt te worden met een licht sopje en grondig te worden gecontroleerd voordat hij opnieuw in gebruik wordt genomen.

