



INFO

Kookplaat Caterchef

1. Plaats geschikt keukengerei midden op de kookplaat en steek de stekker in het stopcontact. Het ON/OFF-lampje begint nu te branden wat aangeeft dat hij is aangesloten.
2. Als op de knop Function wordt gedrukt, gaat het HEATING-lampje branden wat aangeeft dat de plaat aan het opwarmen is. Het standaard vermogen is 2000W. Pas het vermogen aan van 500W-3500W met de "▲" of "▼" toetsen. Als de weegschaal op nul staat is deze klaar voor gebruik.
3. Als op de TEMP/HEATING toets wordt gedrukt, kan de verwarmings-temperatuur worden aangepast. Het temperatuur lampje gaat branden. De standaard temperatuur is 100°C. Stel de temperatuur in van 60°C tot 240°C met de "▲" of "▼" toetsen.
4. Stel de tijd in van 0 tot 180 minuten met de "▲" of "▼" toetsen.
5. Door op ON/OFF-toets te drukken terwijl de machine in werking is, zal de machine onmiddellijk uit gaan. Na gebruik, zal de fan de machine een minuut lang afkoelen, en wordt dan automatisch uitgeschakeld.
6. Na het indrukken van ON/OFF-toets, zal de inductie kookplaat automatisch uit gaan als hij 2 uur niet wordt gebruikt.



- Gebruik geschikte potten en pannen Potten en pannen die gemaakt zijn van staal, gietijzer, geëmailleerd staal en roestvrij staal, voorzien zijn van een platte bodem en een diameter van 12 tot 26 cm hebben.
- Plaats het apparaat niet op een instabiel oppervlak.
- Plaats geen metalen voorwerpen (bijv. messen, vorken, lepels en deksels), blikken en aluminiumfolie op de kookplaat
- Plaats het apparaat niet in de buurt van voorwerpen die gevoelig zijn voor elektromagnetische velden, zoals radio's, televisies en bankpasjes.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van open vuur of vochtige plaatsen.
- Het oppervlak van de kookplaat wordt heet bij gebruik dus raak het niet aan met blote handen.



- Haal de stekker uit het stopcontact en wacht totdat het apparaat volledig is afgekoeld. Reinig het apparaat na elk gebruik.
- U kunt de weegschaal schoonhouden met zachte doek en lauw water.
- Reinig de kookplaat met afwasmiddel en gebruik een vochtige doek.
- Reinig de kookplaat niet met wasbenzine, een verdunningsmiddel of een schuurmiddel en gebruik geen schuurborstel.
- Verwijder met een stofzuiger vuil uit de ventilatieopeningen.
- Houd het apparaat nooit onder de kraan. Als er water in het apparaat komt, kan dit tot storingen leiden.

