



UNOX heteluchtoven

Voorverwarmen

1. Raak het pictogram 'Set' aan om een voorverwarmprogramma te starten.
2. Stel de tijd in en de temperatuur. Dit doe je door op het gedeelte te tikken van wat je wilt aanpassen en over de horizontale balk te bewegen. Ook kun je het gedeelte wat je wilt aanpassen aantikken en onderin de + en – functie gebruiken. Klik daarna op Step 1/1 om een kookprogramma in te starten.
3. Je kunt nu één of meerdere kookstappen instellen. Dit is afhankelijk van wat je gaat bakken.
4. Je start met het instellen van de baktijd, dan de temperatuur en als nodig de luchtbevochtiging. Ook stel je de ventilatorsnelheid in. Deze kan van 1 t/m 4, waarbij 1 normaal is. De ventilator gaat uit zodra de gewenste temperatuur bereikt is.
5. Hierna kun je kiezen voor SAVE om je programma op te slaan, of direct te starten met bakken. Hiervoor druk je op de toets START/STOP. De ingestelde parameters worden dan niet opgeslagen. Zodra het voorverwarmen klaar is, maakt de oven geluid, zodat de bakplaten in de oven geschoven kunnen worden.
6. Aan het einde van het bakprogramma zal de oven een melding geven

- Gebruik het wasprogramma ingebouwd in de oven om deze schoon te maken.
- Onderhoudswerkzaamheden, indien nodig, worden uitgevoerd door een SPRONK -monteur die originele UNOX -reserveonderdelen gebruikt.
- Gebruik nooit een stoomreiniger of soortgelijke apparaten voor het schoonmaken!



- Het schoonmaken van de bakkamer is heel belangrijk. Dit doe je iedere dag na gebruik. De oven geeft zelf aan met een gekleurde balk hoe vuil de oven is.
Blauw: de oven is niet erg vuil (0-60%)
Geel: de oven is redelijk vuil (60-90%)
Rood: de oven is heel vuil (90-100%)
De oven geeft aan door middel van een pictogram welk wasprogramma geschikt is.



1. Raak het pictogram Rotor.Klean aan.
2. Kies het programma dat u wilt starten.
3. Raak de toets START/STOP aan om op de reinigingscyclus te starten.

Op de display verschijnt de resterende tijd tot het einde van de reiniging en de kleur van de klok geeft aan hoever de reinigingscyclus is.

Rood: Bezig met reinigen. Geel: Minder dan 1 minuut tot einde. Groen: Reiniging voltooid.

Om een reiniging vroegtijdig te onderbreken, druk op de toets START/STOP; er wordt dan automatisch een snelle spoelcyclus gestart van 12 minuten om alle resten van reinigingsmiddelen uit de ovenkamer te verwijderen.