



# Spiraalkneder BW type SM-5



- Open het veiligheidsrek en vul de kneder met de ingrediënten en sluit nadien het rek.
- Stel de gewenste start snelheid voor het mengen in met de draaiknop "SPEED".
- Start de machine en zet handmatig een separate timer aan voor de mengfase..
- Na de mengfase kun je met de draaiknop "SPEED" de snelheid verhogen voor de kneedfase.
- Druk aan het einde van de kneedfase op de knop "STOP" en open het rek om het deeg eruit te halen.

- Wees aandachtig en laat u niet afleiden tijdens het gebruik van de machine.
- Draag geen loszittende kleding bij het gebruik van deze machine.
- Gebruik de machine niet als werkoppervlak, en plaats geen voorwerpen op de machine die niet nodig zijn voor normaal gebruik van de machine.
- Stop de machine onmiddellijk in geval van foutieve of abnormale werking, hapering of eender welke ongewone werking of geluid van de machine.



- Gebruik geen stromend water of water onder druk om de machine schoon te maken.
- Draag beschermende handschoenen als u met scherpe onderdelen van de machine werkt.

