




# Spiraalkneder Spiralo 25T



- Bovenaan het toetsenbord bevinden zich drie timers. De Timer met pijl geeft de tijdsduur aan voor de omgekeerde draairichting. Deze functie is voornamelijk bedoeld voor het indraaien van vulling zoals krenten en rozijnen. Timer I geeft de tijdsduur aan voor de lage snelheid en timer II voor de hoge snelheid. Alle timers geven de resterende tijd aan in minuten.
- De timers worden ingesteld door de **+** en **-** toetsen.

## Automatische werking

- A. Druk op de AUTO/MANU toets  tot de "AUTO"-lamp oplicht..
- B. Druk op de **+** of **-** toets onder timer om de gewenste tijd voor de omgekeerde draairichting in te stellen.
- C. Druk op de **+** of **-** toets onder timer I om de gewenste tijd voor de lage snelheid in te stellen.
- D. Druk op de **+** of **-** toets onder timer II om de gewenste tijd voor de hoge snelheid in te stellen.
- E. Druk op de **I** toets om de machine te starten.

## Handmatige bediening

- A. Druk op de AUTO/MANU toets  tot het "MANU"-lampje brandt.
- B. Druk op de snelheidstoets  om de gewenste snelheid in te stellen
- C. Druk op de richtingstoets  om de gewenste draairichting in te stellen
- D. Druk op de **I** toets om de machine starten
- E. Druk op de **0** toets om de machine te stoppen

## Handschakelaar

Wanneer het digitale bedieningsbord beschadigd is, kan de kneder bediend worden met een handschakelaar die links boven geplaatst is. U kunt tevens handmatig een hoge of lage snelheid selecteren. Wel eerst de ON-knop indrukken.



- Wees aandachtig en laat u niet afleiden tijdens het gebruik van de machine.
- Draag geen loszittende kleding bij het gebruik van deze machine.
- Gebruik de machine niet als werkoppervlak, en plaats geen voorwerpen op de machine die niet nodig zijn voor normaal gebruik van de machine.
- Stop de machine onmiddellijk in geval van foutieve of abnormale werking, hapering of eender welke ongewone werking of geluid van de machine.



- Gebruik geen stromend water of water onder druk om de machine schoon te maken.
- Draag beschermende handschoenen als u met scherpe onderdelen van de machine werkt.

