



Weegschaal Riba RCL-30

1. Zet de weegschaal aan met een leeg plateau. De knop zit onder de rechterzijkant van de weegschaal.
2. De weegschaal zal terugtellen van 9 naar 0 en dan het maximum gewicht laten zien.
3. Als de weegschaal op nul staat is deze klaar voor gebruik.



Weegstand

- Druk op de “func” toets om de gewenste weegstand te kiezen. Er zijn twee mogelijkheden (kg/g en lb).

Tarra functie:

U kunt een gewicht van een beslagkom weegwen door de verpakking op de weegschaal te zetten en te drukken op de  knop. Als u deze knop indrukt zonder gewicht op de weegschaal, verlaat u de tarra functie. U kunt het totale weegvermogen van de weegschaal tarreren.

Nulpunt:

Als u de  toets indrukt zet u de weegschaal weer op zijn nulpunt. Deze knop kunt u alleen gebruiken als het gewicht minder als 2% afwijkt van het nulpunt.

Telstand

- Als u in de telstand zit kunt u de  toets indrukken en het aantal producten ingeven: (10, 20, 50, 100, 200, 500 of 1000 stuks). Plaats het aantal producten op de weegschaal en druk de  toets. Als de “C” verschijnt kunt u de telfunctie gebruiken. Als het gewicht per product te laag is zal het display —or— pcs laten zien.

Optelfunctie

- Als u een product op de weegschaal zet en drukt op de  toets begint de weegschaal met de optelling. Telkens als u na een gewogen product op bovenstaande toets drukt zal het display het totale opgetelde gewicht en het totaal aantal gewogen producten laten zien. Als u op bovenstaande toets drukt zonder dat er gewicht op de weegschaal staat dan keert u terug naar de normale weegstand. U kunt maximaal 99 producten optellen en maximaal wegingen optellen tot het maximale weegbereik van de weegschaal. Komt u boven de genoemde waarden dan is de huidige optelling verloren gegaan.

Kalibratie

- Als u de  toets ongeveer 3 seconden ingedrukt houdt, gaat het display knipperen. In het display verschijnt het “kalibratiegewicht”. U kunt nu het gevraagde gewicht op de weegschaal zetten. Als het display stabiel is en stopt met knipperen kunt u het gewicht van de weegschaal halen. De automatische kalibratie is nu voltooid.

Zet de weegschaal niet:

- Continu aan de netvoeding, haal de lader na het opladen eruit.
- In de buurt van open ramen of deuren die luchtstromen of snelle temperatuurswisselingen kunnen veroorzaken.
- In de buurt van een airco, warme lucht of openingen.
- Naast trillende of draaiende apparaten.
- Naast magnetische velden of apparaten die magnetische velden veroorzaken.
- In een stoffige omgeving.
- In direct zonlicht.



- Zorg ervoor dat u de weegschaal uitschakelt voordat u de weegschaal schoonmaakt.
- U kunt de weegschaal schoonhouden met zachte doek en lauw water.

